Dual 522

Service Anleitung

Ausgabe November 1979



Technische Daten

MeGwerte Stromart Netzspannung Antrieb Leistungsaufnahme Anlaufzeit Stromaufnahme

Plattenteller Plattenteller-Drehzahlen Tonhöhenabstimmung Drehzahlkontrolle

Störspannungsabstand

Empfindlichkeit des Leuchtstroboskops für 0,1 % Drehzahlabweichung Gesamt-Gleichlauffehler

(nach DIN 45 500)
Tonarm
Wirksame Tonarmlänge
Kröpfungswinkel
Tangentialer Spurfehlwinkel
Tonarm-Lagerreibung
bezogen auf die Abtastspitze
Auflagekraft

Tonabnehmersysteme

Gewicht

Typische Werte, Rumpel- und Gleichlaufwerte mit Lackfolie ermittelt. Wechselstrom 50 oder 60 Hz umrüstbar durch Austausch der Antriebsrolle 115 V und 230 V, umsteckbar

Dual 16-Pol-Synchron-Motor über Flachriemen auf Plattenteller max. 8 Watt

(bis zum Erreichen der Nenn-Drehzahl) ca. 2 s bei 33 1/3 U/min

bei 220 Volt, 50 Hz: ca. 75 mA bei 117 Volt, 60 Hz: ca. 140 mA

nichtmagnetisch, abnehmbar, 1,0 kg, 304 mm ϕ

33 1/3 und 45 U/min

auf beide Plattenteller-Drehzahlen wirkend. Regelbereich bei 33 1/3 U/min ca. 1/2 Ton (6 %) mit Leuchtstroboskop für Plattenteller-Drehzahlen 33 1/3 und 45 U/min,

50 und 60 Hz im Plattentellerrand integriert.

6 Striche pro Minute bei 50 Hz 7,2 Striche pro Minute bei 60 Hz

DIN ±0,07 % WRMS ±0,04 %

Rumpel-Fremdspannungsabstand 48 dB Rumpel-Geräuschspannungsabstand 70 dB

verwindungssteifer Alu-Rohrtonarm in kardanischer Vierpunkt-Spitzenlagerung 221 mm

24º 4' 0,16º /cm

vertikal <0,07 mN (0,007 p) horizontal <0,15 mN (0,015 p)

von 0 - 30 mN (0 - 3 p) stufenlos regelbar mit 1 mN (1/10 p) Kalibrierung im Bereich von 0 - 15 mN (0 - 1,5 p) Auflagekraft

mit 1/2 inch Schraubbefestigung können mit dem im Fachhandel erhältlichen

Sonderzubehör Nr. 262 186 eingebaut werden.


ca. 4,1 kg

Abmessungen und erforderlicher Werkbrettausschnitt sind der Einbauanweisung zu entnehmen.

Inhalt



Fig. 1 TA-Anschlußschema



Motor und Antrieb

Der Antrieb des Plattentellers und der Kinematik erfolgt durch einen 16-Pol-Synchronmotor **130** in Spaltpolausführung mit radial elastischer Aufhängung, extrem geringer magnetischer Streuung und vibrationsfreiem Lauf.

Die Drehzahl des Motors ist unabhängig von Spannungs-, Temperatur- und Lastschwankungen, Abweichungen entstehen in Abhängigkeit und proportional zur Netzfrequenz. Die Anpassung des Motors an Netzfrequenzen von 50 oder 60 Hz erfolgt durch die Verwendung unterschiedlicher Antriebsrollen **116**.

Antriebsrolle 50 Hz Art.-Nr. 261 938 Antriebsrolle 60 Hz Art.-Nr. 261 939

Der Antrieb wird durch den auf der Lauffläche geschliffenen Flachriemen 17 auf den Plattenteller übertragen.

Drehzahlumschaftung

Die Einstellung der Plattenteller-Drehzahlen von 33 1/3 und 45 U/min. erfolgt durch Umschaften des Flachriemens 17 auf die der Drehzahl zugeordnete Stufe der Antriebsrolle 116. Wird der Drehzahlhebel 20 betätigt, wird über das Umschaltteil 100 und die Blattfeder 106 der Schalthebel 108 vorgespannt. Mit ihm steht der Umschalthebel im Eingriff, der im ausgeschalteten Zustand von der Sperrschiene 8 blockiert wird. Die Drehzahl ist somit nur vorgewählt. Erst nachdem sich der Plattenteller 14 durch den Einschaltvorgang dreht, gibt die Sperrschiene E den Umschalthebel frei. Dieser lenkt dann den Flachriemen 17 auf die der Drehzahl entsprechende Stufe der Antriebsrolle 116.

Plattenteller


Der Plattenteller wird durch den Bajonettverschluß der Befestigungsscheibe **5** gesichert. Zum Abnehmen des Plattentellers **14** die Befestigungsscheibe leicht nach unten drücken und um ca. 60° nach rechts drehen, bis sie fühlbar ausrastet.


Flachriemen


Zum Austausch des Flachriemens 17 ist wie oben beschrieben der Plattenteller abzunehmen. Dann alten Flachriemen entfernen. Neuen Flachriemen auf die Lauffläche des Antriebstellers 16 aufbringen. Achtung! die geschliffene (matte) Seite muß an der Lauffläche aufliegen. Plattenteller montieren. Flachriemen auf die Antriebsrolle 116 bringen.


Austausch der Antriebsrolle


- Flachriemen 17 von Antriebsrolle 116 lösen und Plattenteller 14 entfernen. Zahnriemen 109 abnehmen.
- 2. Zugfeder 114 am Abschirmblech 122 aushängen.
- Sechskantmutter 111 abschrauben. Stellkurve 112 und Riemenrad 113 sowie das Gegenlager 114 abnehmen.
- 4. Gewindestifte 117 lösen und Antriebsrolle 116 abziehen, Austausch-Antriebsrolle auf Motorachse stecken. Konushülse herausnehmen. Auf die innenliegende Druckfeder achten. Antriebsrolle in der richtigen Höhe – siehe Fig. 3 – über die Einbauplatte bringen und die Gewindestifte 117 gleichmäßig festziehen. Konushülse in die Antriebsrolle 116 stecken.
- Gegenlager 114, Riemenrad 113 sowie Stellkurve 113 aufstecken und mit Sechskantmutter 111 befestigen. Zugfeder 122 und Zahnriemen 109 einhängen. Plattenteller montieren. Flachriemen auf Antriebsrolle 116 bringen.
- 6. Durch Drehen des Regulierknopfes 18 das Riemenrad 113 in Mittenstellung bringen. (Die Nase des Riemenrades soll auf die Antriebsrollenmitte zeigen). Nenndrehzahl mit der Sechskantmutter 111 einstellen. Bei Drehen der Sechskantmutter 111 im Uhrzeigersinn wird die Drehzahl erhöht. Bei Drehen entgegen dem Uhrzeigersinn wird die Drehzahl niedriger.











Stroboskop

Die genaue Einstellung der Plattenteller-Drehzahlen 33 1/3 und 45 U/min. kann mit Hilfe der Stroboskop-Einrichtung auch während des Spieles kontrolliert werden. Dreht sich der Plattenteller 14 exakt mit 33 1/3 bzw. 45 U/min. bleibt die Strichmarkierung des Stroboskopes scheinbar stehen. Laufen die Markierungen mit der Drehrichtung des Plattentellers, ist die Plattenteller-Drehzahl zu hoch. Laufen die Markierungen rückwärts, ist die Plattentellerdrehzahl langsamer als es der jeweiligen Nennderbaahl entspricht. Mit dem Regulierknopf 18 "pitch" kann die Einstellung verändert werden. Am Plattentellerrand sind Stroboskopmarkierungen in folgender Reihenfolge, von unten ausgehend, angebracht: 33 1/3 U/min bei 60 Hz, 33 1/3 U/min bei 50 Hz, 45 U/min bei 60 Hz, 45 U/min bei 50 Hz.

Tonhöhenabstimmung

Die leistungsunabhängige Tonhöhenabstimmung wirkt auf beide Plattenteller-Drehzahlen, Der Regelbereich beträgt max. 6 % (ca. 1/2 Ton).

Durch Drehen des Regulierknopfes 18 wird das Riemenrad II bewegt. Die Drehbewegung wird mit dem Zahnriemen 109 auf das Riemenrad I 113 übertragen (Fig. 7). Dadurch wird das Gegenlager 114 und die Konushülse der Antriebsrolle 116 nach oben bzw. unten verschoben. Die Konushülse der Antriebsrolle 116 bewirkt, daß sich der Durchmesser der Antriebsrolle verkleinert bzw. vergrößert und somit die Änderung der Nenndrehzahl im angegebenen Bereich von ± 3 % ermöglicht.

Tonarm und Tonarmlagerung

Der leichte, verwindungssteife Alurohr-Tonarm ist doppelt kardanisch gelagert. Die Lagerung erfolgt dabei über vier gehärtete und feinpolierte Stahlspitzen, die in Präzisions-Kugellagern ruhen. Die Tonarm-Lagerreibung wird dadurch auf ein Minimum herabgesetzt.

Lagerreibung vertikal <0,07 mN (0,007 p) Lagerreibung horizontal <0,15 mN (0,015 p)

bezogen auf die Nadelspitze.

Das gewährleistet besonders günstige Abtastbedingungen. Vor der Einstellung der, dem eingebauten Tonabnehmersystem entsprechenden, Auflegekraft wird bei 0-Stellung der Auflagekraftskala der Tonarm ausbalanciert. Die Grobeinstellung erfolgt durch Verschieben des Gewichtes 38, die nachfolgende Feinbalance durch Drehen des Rändelringes des Gewichtes. Die Auflagekraft wird durch Spannen der im Federhaus 62 befestigten Spiralfeder erzeugt. Der Drehknopf 60 ist mit einer Skala versehen, die für den Einstellbereich von 0 bis 30 mN (0 - 3 p) durch Markierungspunkte eine exakte Einstellung der Auflagekraft gestattet,

Ausbau des Tonarmes kpl. mit Tonarmlagerung

Es empfiehlt sich wie folgt vorzugehen:

- Gerät im Reparaturbock befestigen, Drehknopf 60 in Nullstellung bringen. Tonarm 37 verriegeln. Spannschraube 36 lösen und Gewicht 55 entfernen.
- Gerät in Kopflage bringen. Abschirmblech 160 entfernen. Tonarmleitungen am Kurzschließer ablöten.
- Haupthebel 177 abnehmen. Sicherungsscheibe 242 entfernen. Stellschraube 26 drehen bis Führungslager 241 und Stellschiene 204 frei sind. Sicherungsscheibe 228 und Stellschiene 204 abnehmen.
- Zugfeder 212 aushängen, Sicherungsscheibe 216 lösen und Skatinghebel 215 entfernen.
- Sicherungsscheibe 206 und Gleitscheibe 205 entfernen. Abstellschiene 179 vom Segment 200 nehmen.
- Sechskantmuttern 209 und Senkschraube 202 entfernen, Segment 200 und Gegenlager 201 abnehmen.
- Rahmen 44 und Tonarm 37 festhalten. Zylinderschraube 45 lösen und Tonarm und Rahmen abnehmen.

Beim Einbau des Tonarmes ist in umgekehrter Reihenfolge zuverfahren. Jedoch ist beim Befestigen des Rahmens 44 darauf zu achten das der Gewindestift 43 richtig im Kugellager sitzt.

Austausch des Tonarmes oder des Federhauses

- Gerät in Reparaturbock befestigen. Drehknopf 60 in Nullstellung bringen. Tonarm 37 verriegeln. Spannschraube 36 lösen und Gewicht 55 entfernen.
- Gerät in Kopflage bringen. Abschirmblech 160 abnehmen und Tonarmleitungen am Kurzschließer ablöten. Gerät in Normallage bringen.
- Linsensenkschraube 61 entfernen. Drehknopf 60 und Scheibe 59 abnehmen.
- Kontermutter 56 und Gewindestift 57 lösen. Tonarm 37 kpl. mit Lager 63 aus dem Lagerrahmen 58 nehmen. Nun kann das Federhaus 62 oder der Tonarm 37 ausgetauscht werden.

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Einstellen der Tonarmlager

Der Tonarm ist dazu exakt auszubalancieren. Beide Lager erfordern kleines, gerade noch spürbares Spiel. Das Horizontal-Tonarmlager ist richtig eingestellt, wenn bei Antiskating-Einstellung "0,5" der Tonarm ohne Hemmungen von innen nach außen gleitet. Das Vertikal-Tonarmlager ist richtig eingestellt, wenn nach Antippen der Tonarm sich frei einpendelt. Das Spiel des Horizontal-Tonarmlagers wird am Gewindestift 43, das des Vertikal-Tonarmlagers am Gewindestift 57 eingestellt.

Einbau eines 1/2-Zoll-Tonabnehmers

Soll ein Tonabnehmer nach 1/2-Zoll-Befestigungsstandard eingebaut werden so ist hierzu der Umrüstsatz **41** Art.-Nr. 262 186 erforderlich. Der Einbau erfolgt zweckmäßigerweise wie in Fig. 10 dargestellt.

Ferner ist die Zierkappe vom Gewicht 55 abzuschrauben, und durch das im Umrüstsatz 41 befindliche, Zusatzgewicht zu ersetzen.

Antiskating-Einrichtung

Das Einstellen der Antiskatingkraft wird durch Drehen der auf der Abdeckung 67 befindlichen Zeigerscheibe vorgenommen. Je nach Einstellung wird der Skatinghebel 215 aus dem Tonarmdrehpunkt ausgelenkt. Die Antiskatingkraft wird durch die Zugfeder 212 auf das Segment 200 und somit auf den Tonarm 37 übertragen. Die Justage erfolgt im Werk optimal für Abtastnadel mit einer Spitzenverrundung von 15 µm (sphärisch) und 5/6 x 18/22 µm (elliptisch).

Eine eventuelle Veränderung kann nur unter Zuhilfenahme des Dual Skate-O-Meters und der Meßschallplatte erfolgen und bleibt einer autorisierten Dual-Kundendienst-Werkstätte vorbehalten.

Tonarmlift

Durch Betätigen der Griffstange 218 in Pos. "▼" bzw. "▼" wird über die Hubkurve 219 sowie die Stellschiene 204 der Tonarm von der Schallplatte abgehoben bzw. darauf abgesenkt. Der Tonarmlift ist der Aufsetzautomatik übergeordnet. Wird das Gerät bei in Pos. "▼" befindlichen Griffstange gestartet, so wird der Tonarm von der Aufsetzautomatik über die Schallplatte geführt. Erst nach Betätigen der Griffstange 218 in Pos. "▼" wird der Tonarm abgesenkt.

Die Lifthöhe läßt sich durch Drehen der Stellschraube $\bf 26$ verändern, sie soll ca. 3-5 mm betragen.

Austausch der Liftplatte

Zum Austausch der Liftplatte 199 empfiehlt es sich wie folgt vorzugehen:

- Haupthebel 177 abnehmen. Sicherungsscheibe 242 entfernen. Stellschraube 26 drehen bis Führungslager 241 und Stellschiene 204 frei sind. Sicherungsscheibe 228 und Stellschiene 204 abnehmen.
- 2. Zugfeder 212 aushängen.
- Sicherungsscheibe 206 und Gleitscheibe 205 entfernen. Abstellschiene 179 vom Segment 200 nehmen,
- Sechskantmuttern 209 und Senkschraube 202 entfernen, Segment 200 und Gegenlager 201 abnehmen.
- 5. Zylinderschrauben 198 entfernen. Liftplatte 199 abnehmen.

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.






Fig. 11

204

242

241

179

206

215

212

Tonarmsteuerung

Die Bewegungen des Tonarmes für das automatische Auf- und Absetzen werden durch die an der Unterseite des Kurvenrades 161 vorhandenen Steuerkurven bei einer Drehung des Kurvenrades um 360° hervorgerufen.

Als Steuerorgane für das Anheben und Absenken wirken dabei der Haupthebel 177 und der Heberbolzen, für die Horizontalbewegung des Tonarmes der Haupthebel 177 mit dem Segment 200.

Die Tonarm-Aufsetzautomatik ist für 30 cm- und 17 cm-Schallplatten ausgelegt und mit der Umschaltung der Plattenteller-Drehzahlen gekoppelt. Die Aufsetzpunkte des Tonarmes werden durch Anschlag des Federbolzens des Segments 200 an die Stellschiene 204 bestimmt. Die Begrenzung der Horizontalbewegung des Tonarmes ergibt sich dabei durch Anschlag des Segmentes an die Stellschiene 204, die nur während des Aufsetzvorganges durch den Haupthebel 177 angehoben wird und damit in den Schwenkbereich des am Segment angeordneten Federbolzen gelangt. Mit Beendigung des Aufsetzvorganges (Absenken des Tonarmes auf die Schallplatte) wird die Stellschiene 204 wieder freigegeben, die in die Normallage zurückgeht. Dadurch gelangt diese aus dem Bereich des Federbolzens, so daß für den Abspielvorgang die Horizontalbewegung des Tonarmes ungehindert möglich ist.

Startvorgang

Bei Betätigen des Schalthebels 50 in Stellung "start" wird zunächst der Einschalthebel 207 nach außen verdreht. Das hat die Auslösung folgender Funktionen zur Folge:

- a) Der Einschalthebel 207 dreht die auf den Rillenbolzen 183 gelagerte Schaltkulisse 189. Gleichzeitig wird der Netzschalter 135 betätigt und damit der Motor 130 und Plattenteller in Drehung versetzt.
- b) Die Schaltkulisse 189 wird in den Bereich des Umlenkhebels gebracht, so daß dieser bei nachfolgender Drehung des Kurvenrades in seine Startstellung gedrängt wird.
- c) Das Betätigen des Schalthebels 50 gibt auch den Startwinkel 187 frei, der mittels der Zugfeder 188 in Richtung Kurvenrad gezogen wird. Dadurch wird der Abstellhebel in den Bereich des Mitnehmers am Plattenteller-Ritzel PR gebracht und damit das Kurvenrad angetrieben.

Manueller Start

Die mit dem Schaltarm 165 verbundenen Klinke 236 rastet beim Einwärtsschwenken des Tonarmes von Hand an dem in der Platine montierten Vierkantbolzen ein und hält den Schaltarm in dieser Stellung. Durch den mit dem Schaltarm gekoppelten Ausschalthebel 168 wird der Netzschalter betätigt und damit der Motor und der Plattenteller in Drehung versetzt. Nach Erreichen der Auslaufrille der gespielten Schallplatte erfolgt die Rückführung des Tonarmes und Abschaltung des Gerätes selbsttätig. Wird dagegen der Tonarm vor Beendigung des Spiels von der Schallplatte abgehoben und von Hand zur Stütze geführt, löst der Bolzen des Segmentes 200 die Rastung der Klinke 236 so, daß der Schaltarm in seine Ausgangsstellung zurückgebracht wird. Dadurch unterbricht der Netzschalter die Stromzufuhr.

Dauerspiel

Dauerspiel wird durch Betätigen des Drehknopfes 66 auf " 00" eingeschaltet. Der Drehknopf dreht den Umlenkwinkel 231, Dadurch drängt der Einschalthebel 207 den Umlenkhebel wieder in Startstellung. Nach dem Abspielen der Schallplatte wird der Tonarm zurückgeführt und wieder am Rande der Schallplatte aufgesetzt. Dieser Vorgang wiederholt sich solange, bis der Schallthebel 50 in stellung "stop" oder der Drehknopf 66 in Stellung "1" gebracht wird.

Kurzschließer


Zur Vermeidung von Störgeräuschen während dem automatischen Auf- und Absetzen des Tonarmes ist das Gerät mit einem Kurzschließer ausgerüstet. Die Steuerung der Schaltfedern für beide Kanäle erfolgt durch das Kurvenrad. Im Ruhezustand des Gerätes ist der Kurzschluß der Tonabnehmerleitungen aufgehoben,


Justagepunkt


In Nullstellung des Kurvenrades soll zwischen Kontaktfedern F und Kurzschlußleisten L ein Kontaktabstand von ca. 0,5 mm vorhanden sein. Erforderlichenfalls Kurzschlußleisten biegen. Kontaktfeder mit geeignetem Pflegemittel einsprühen.

Endabstellung

Die Funktionen Endebstellung und Stoppschaltung sind durch die Stellung des Umlenkhebels U bedingt. Der Umlenkhebel U wird nach jedem Startvorgang vom Haupthebel 177 in Stoppstellung gebracht (längeres Ende des Umlenkhebels zur Kurvenradmitte). Die Abstellschiene 179 wird proportional der Bewegung des Segments 200 beim Abspielvorgang mitgeführt. Der Abstellvorgang nach Abspielen einer Schallplatte wird durch den Mitnehmer M des Plattentellers 4 und den Abstellhebel A ausgelöst.







Der Abstellhebel $\bf A$ wird im Abstellbereich (Platten ϕ 116 bis 122 mm) von der Abstellschiene **179** an den Mitnehmer herangeführt. Der Mitnehmer $\bf M$ erfaßt den Abstellhebel $\bf A$. Das Kurvenrad **161** wird dadurch aus der 0-Stellung in Eingriff mit dem Ritzel des Plattentellers gebracht (Fig. 15). Der Haupthebel **177** führt den Tonarm zurück und bewirkt, daß sich der Tonarm auf die Stütze absenken kann.

Beim Einlaufen des Kurvenrades in die 0-Stellung kann die Rolle 186 des Schaltarmes in die am Kurvenrad vorgesehene Aussparung einlaufen und den Netzschalter 135 betätigen.

Stoppschaltung

Bei Betätigen des Schalthebels in Stellung "stop" wird der Startwinkel 187 frei, der mittels der Zugfeder 188 in Richtung Kurvenrad gezogen wird. Dadurch wird der Abstellhebel in den Bereich des Mitnehmers am Plattentellerritzel PR gebracht und damit das Kurvenrad 161 angetrieben, Der Umlenkhebel bleibt in seiner Stoppstellung.

Justagepunkte:

Tonarmaufsetzpunkt

Dual-Schild **C** an der linken unteren Ecke leicht anheben und nach außen schwenken. In der nun frei werdenden Öffnung ist jetzt eine der Justierschrauben sichtbar (Fig. 16).

Aufsetzpunkt bei 30 cm-Schallplatten

Drehzahlhebel **20** auf "45" stellen und mit passendem Schraubendreher Einstellung berichtigen. Setzt die Abtastnadel zuweit innen auf, ist die Justierschraube im Uhrzeigersinn zu drehen, setzt die Abtastnadel außerhalb der 30 cm-Schallplatte auf, entsprechend entgegen dem Uhrzeigersinn.

Aufsetzpunkt bei 17 cm-Schallplatten

Drehzahlhebel **20** auf "33" stellen und wie oben angegeben durch Drehen der jetzt zugänglichen Justierschraube Einstellung vornehmen.

Abstellpunkt

Mit dem auf dem Segment **200** befindlichen Exzenter **S** kann der Abstellpunkt (Abstellbereich Platten $\dot{\phi}$ 116 bis 122 mm) verändert werden (Fig. 17).

Tonarmabhebehöhe

Mit der Stellhülse 197 kann die Tonarmabhebehöhe (bei Automatikbetrieb) justiert werden. Netzstecker ziehen, Tonarm entriegeln. Kurvenrad 161 aus der Nullstellung drehen bis Tonarm seinen höchsten Punkt erreicht.

Dabei soll der Tonarm ca. 8 mm über dem Tonarmstützenanschlag stehen (Fig. 18). Erforderlichenfalls Stellhülse 197 nach links bzw. rechts drehen.

Fig. 15




Fig. 16




Fig. 17





Fig. 18



Defekt

Tonarm setzt nach Betätigen der Griffstange 218 nicht bzw. zu schnell auf die Schallplatte auf.

Akustische Rückkopplung

Plattenteller läuft nach Anschluß des Gerätes und Einschwenken des

Tonarm nicht an

Nenndrehzahl liegt am

Rande des Regelbereiches

der Tonhöhenabstimmung

Plattenteller erreicht nicht die erforderliche Drehzahl

Ursache

Dämpfung durch Verunreinigung des Siliconöles im Liftrohr ist zu groß bzw. zu gering.

- a) Chassisteile (z.B. auch Anschlußleitungen) streifen am Werkbrettausschnitt
- b) Anschlußleitungen sind zu straff gespannt.

Stellung des Riemenrades I ungenau

- a) Riemen nicht aufge-
- b) Stromzufuhr zum Motor ist unterbrochen
- c) Antriebsrolle ist lose
- a) Antriebsrolle für eine andere Netzfrequenz bestimmt.
- b) Schlupf zwischen Flachriemen und Antriebsrolle bzw. Flachriemen und Plattenteller
- c) Übergroße Lagerreibung im Motor oder in der Lagerbrücke

Beseitigung

Liftplatte 199 ausbauen. Steuerpimpel 195 abnehmen. Sicherungsscheibe 196 entfernen. Stellhülse 197 abschrauben. Sicherungsscheibe entfernen. Heberbolzen und Druckfeder herausnehmen, Liftrohr und Heberbolzen reinigen. Heberbolzen gleichmäßig mit "Wacker Siliconöl AK 300 000" bestreichen. Teile wieder zusammenbauen.

- a) Werkbrettausschnitt nach den Angaben der Einbauanleitung
- b) Kabel lockern bzw. verlängern.

Regulierknopf 18 in Mittenstellung bringen. Nenndrehzahl mit der Sechskantmutter 111 einstellen. Bei Drehen der Sechskantmutter 111 im Uhrzeigersinn wird die Drehzahl erhöht. Bei Drehen entgegen dem Uhrzeigersinn wird die Drehzahl


- a) Riemen auflegen
- b) Anschlüsse an Schalterplatte und Netzanschlußstecker prüfen.
- Antriebsrolle festschrauben
- Antriebsrolle austauschen
- b) Friktionsflächen des Flachriemens, der Antriebsrolle und des Plattentellers reinigen, nötigenfalls Flachriemen austauschen.
- c) Lager reinigen und neu ölen


Freatzteile

| Pos. ArtNr. | | Stok | Bezeichnung | |
|-------------|---------|------|--|--|
| 3 | 220 213 | 1 | Zentrierstück | |
| 5 | 263 395 | 1 | Befestigungsscheibe kpl. | |
| 6 | 261 914 | 1 | Träger kpl. | |
| 7 | 248 346 | 1 | Druckfeder | |
| 8 | 261 916 | 1 | Sperrschiene kpl. | |
| 8 | 264 027 | 1 | Sperrschiene kpl. 60 H | |
| 9 | 249 171 | 1 | Zugfeder | |
| 10 | 248 347 | 1 | Zugfeder | |
| 11 | 260 157 | 1 | Anschlag | |
| 12 | 263 396 | 1 | Plattentellerbelag kpl. | |
| 13 | 248 893 | 1 | Federscheibe | |
| 14 | 263 398 | 1 | Plattenteller kpl. | |
| 15 | 200 543 | 1 | Sprengring | |
| 16 | 263 399 | 1 | Antriebsteller kpl. | |
| 17 | 261 921 | 1 | Flachriemen | |
| 18 | 260 461 | 1 | Regulierknopf | |
| 19 | 232 078 | 1 | Lagerbuchse | |
| 20 | 260 297 | 1 | Drehzahlhebel | |
| 21 | 263 378 | 1 | Drehzahlabdeckung kpl, | |
| 22 | 213 260 | 4 | Halbrundkerbnagel | |
| 23 | 210 194 | 1 | Greifring G 2 x 0, | |
| 24 | 210 472 | 1 | Zylinderschraube M 3 x | |
| 25 | 234 599 | 1 | Rückstellnocken | |
| 26 | 240 069 | 1 | Stellschraube | |
| 27 | 263 400 | 1 | Einbauplatte | |
| 30 | 237 228 | 3 | Federaufhängung kpl. | |
| | 234 433 | 1 | Federaufhängung kpl. (Motorseite vorne | |
| 31 | 230 529 | 1 | Gewindestück | |
| 32 | 236 712 | 3 | Druckfeder | |
| | 232 843 | 1 | Druckfeder (Motorseite vorne | |
| 33 | 200 723 | 4 | Gummidämpfer | |
| 34 | 200 722 | 4 | Topf | |

| Pos. | Pas. ArtNr. St | | Bezeichnung | |
|------|----------------|----|---------------------------|------------|
| 35 | 239 414 | 3 | Transportsicherung kpl. | |
| 36 | 260 428 | 1 | Spannschraube | |
| 37 | 263 262 | 1 | Tonarm kpt. | |
| 38 | 263 401 | 1 | Gewicht kpl. | |
| 39 | 263 259 | 1 | Tonarmkopf kpl. | |
| 40 | 261 929 | 1 | Tonarmleitung kpl. | |
| 41 | 262 186 | 1 | Umrüstsatz 1/2 Zoll G | |
| 42 | 249 383 | 1 | Kontermutter | |
| 43 | 234 651 | 1 | Gewindestift | |
| 44 | 261 979 | 1 | Rahmen kpl. | |
| 45 | 242 677 | 1 | Zylinderschraube | M4×8 |
| 48 | 236 069 | 1 | Zylinderschraube | |
| 49 | 248 979 | 1 | Heberplatte | |
| 50 | 260 298 | 1 | Schalthebel | |
| 51 | 260 328 | 1 | Stroboskopprisma | |
| 52 | 263 408 | 1 | Stütze kpl. | |
| 56 | 246 884 | 1 | Kontermutter | |
| 57 | 234 634 | 1 | Gewindestift | |
| 58 | 261 981 | 1 | Lagerrahmen kpl. | |
| 59 | 261 798 | 1. | Scheibe gew. | 5,2/10 |
| 60 | 248 989 | 1 | Drehknopf | |
| 61 | 249 097 | 1 | Linsensenkschraube | M 2,5 x 12 |
| 62 | 263 331 | 1 | Federhaus kpl. | |
| 63 | 263 330 | 1 | Lager kpl. | |
| 64 | 210 597 | 1 | Scheibe | 3,2/8/0,5 |
| 65 | 262 294 | 1 | Sechskantblechschraube | |
| 66 | 260 334 | 1 | Drehknopf | |
| 67 | 263 407 | 1 | Abdeckung hinten kpl. | |
| 68 | 200 444 | 7 | Federscheibe | |
| 69 | 260 320 | 1 | Kurvenscheibe | |
| 70 | 242 298 | 1 | Sicherungsscheibe gewölbt | |
| 71 | 228 113 | 1 | Scheibe | 4,2/8/1 |

Fig. 19 Explosionsdarstellung 1





| Bezeichnung | | Stck | ArtNr. | Pos. |
|-------------------------|-----------------------------|-------|--------------------|------------|
| 3,2 | Sicherungsscheibe | 1 | 210 146 | 72 |
| | Abdeckung vorne kpl. | 1 | 263 406 | 73 |
| | Anschlußteil | 1 | 260 537 | 100 |
| | Ansatzmutter | 1 | 232 079 | 101 |
| | Riemenrad | 1 | 232 097 | 102 |
| | Scheibe | 3 | 240 035 | 103 |
| 3,2/10/0,5 | Scheibe | 1 | 210 607 | 104 |
| M 3 | Sechskantmutter | 1 | 210 362 | 105 |
| | Blattfeder | 1 | 260 570 | 106 |
| | Greifring Schalthebel | 1 | 210 196 260 475 | 107 |
| | Zahnriemen | 1 | 260 309 | 108 |
| 3,2/10/0,5 | Scheibe | 3 | 210 607 | 110 |
| 0,2,10,0,0 | Sechskantmutter | 1 | 244 104 | 111 |
| | Stellkurve | 1 | 241 641 | 112 |
| | Riemenrad 1 | 1 | 241 642 | 113 |
| | Gegenlager | 1 | 248 508 | 114 |
| | Druckfeder | 1 | 232 615 | 115 |
| 50 Hz | Antriebsrolle kpl. | 1 | 261 938 | 116 |
| 60 Hz | Antriebsrolle kpl. | 1 | 261 939 | |
| | Gewindestift | 1 | 233 137 | 117 |
| | Massebügel | 1 | 247 920 | 118 |
| 2,3 | Sicherungsscheibe | 3 | 210 145 | 119 |
| 3,2/10/1 | Scheibe | 3 | 210 609 | 120 |
| | Dämpfungstülle | 3 | 249 182 | 121 |
| | Zugfeder Motorplatte | 1 | 233 777 261 121 | 123 |
| AM 3,5 x 20 | Zylinderschraube | 2 | 248 335 | 124 |
| AN 0,0 x 20 | Stator 110/220 V kpl. | 1 | 261 944 | 125 |
| 1/CSA | Stator 110/220 V kpl. | i | 261 946 | 720 |
| , | Anker mit Lager kpl. | 1 | 261 945 | 126 |
| M 3,5 | Sechskantmutter | 2 | 222 200 | 127 |
| | Gummitülle | 1 | 209 939 | 128 |
| | Abschirmblech | 1 | 247 858 | 129 |
| | Motor SM 100-1 kpl. | 1 | 261 961 | 130 |
| | mu i | | 000 101 | *** |
| | Glimmlampe | 1 | 260 421 | 131 |
| | Glimmplatte kpl. | 1 | 249 092 | 132 |
| М 3 | Stroboskopgehäuse | 1 | 263 336 210 469 | 133 |
| IVI 3 | Zylinderschraube Gehäuse | 1 | 260 137 | 135 |
| SM 100 | Schalterplatte kpl. | 1 | 261 965 | 136 |
| 0.07 100 | Schalter | 1 | 262 272 | 137 |
| nF/250 V/20 % | 10 | 1 | 241 646 | 1 |
| μF/250 V/20 % | | 1 | 249 352 | 2 |
| nF/250 V/10 % | 68 | l i l | 230 355 | 3 |
| | 00 | 1 | | |
| 5,1 k Ω /5 W/5 % | | 1 | 249 354 | 1 |
| 47 JUH | HF-Drossel | 1 | 242 822 | 1 |
| | Deckel | 1 | 248 881 | 138 |
| M3×14 | Zylinderschraube | 1 | 210 491 | 139 |
| | Kurzschließer | 1 | 236 402 | 157 |
| | Lötöse | 1 | 239 562 | 158 |
| M3 x 4 | Zylinderschraube | 2 | 210 472 | 159 |
| | Abschirmblech | 1 | 232 084 | 160 |
| | Kurvenrad | 1 | 236 912 | 161 |
| M 4 | Sechskantmutter | 1 | 210 366 | 162 |
| | Sechskantschraube | 2 | 218 155 | 163 |
| | Lagerbrücke kpl. | 1 | 263 405 | 164 |
| | Schaltarm kpl. | 1 | 234 542 | 165 |
| | Schalthebel | 1 | 248 878 260 363 | 166 167 |
| | Zugfeder Ausschalthebel | 1 | 260 387 | 168 |
| | Zugfeder | 1 | 229 686 | 169 |
| 2,3 | Sicherungsscheibe | 1 | 210 145 | 170 |
| د,ک | Verbindungsstange | 1 | 234 592 | 171 |
| 3,2/7/1 | Scheibe | 1 | 210 587 | 172 |
| - Jan 7 1 1 | Lagerbock | 1 | 234 677 | 173 |
| 5,3/10/0,5 | Scheibe | 1 | 210 667 | 174 |
| | Schraubenbolzen | 1 | 234 676 | 175 |
| 4 | Sicherungsscheibe | 1 | 210 147 | 176 |
| | Haupthebel | 1 | 236 914 | 177 |
| I o | Kugel | 1 | 211 718 | 178 |
| ф3 | Alexallantitana | 1 | 234 668 | 179 |
| φ 3 | Abstellschiene | | 501 | |
| ф3 М3х4 | Kugelbett Zylinderschraube | 2 2 | 234 558 210 472 | 180 181 |

| Pos. | ArtNr. | Stck | Bezeichnung | | |
|------------|--------------------|------|--|-----------|--|
| 100 | 010 000 | 4 | C | 14.0 | |
| 182 183 | 210 362 234 544 | 1 | Sechskantmutter | M 3 | |
| 184 | 210 586 | 1 | Rillenbolzen Scheibe | 3,2 | |
| 185 | 236 950 | 1 | Anschlagtülle | عرب | |
| 186 | 239 931 | 1 | Rolle | | |
| 187 | 234 545 | 1 | Startwinkel | | |
| 188 | 229 698 | 1 | Zugfeder | | |
| 189 | 244 784 | 1 | Schaltkulisse | | |
| 190 | 262 025 | 1 | Umschalthebel | | |
| 191 | 234 598 | 1 | Verbindungsstange | 0.0 | |
| 192 195 | 210 146 216 844 | 1 | Sicherungsscheibe Steuerpimpel | 3,2 | |
| 196 | 210 143 | 3 | Sicherungsscheibe | 1,5 | |
| 197 | 218 318 | 1 | Stellhülse | 1,5 | |
| 198 | 210 472 | 2 | Zylinderschraube | M3×4 | |
| 199 | 263 402 | 1 | Liftplatte kpl. | | |
| 200 | 263 403 | 1 | Segment kpl. | | |
| 201 | 242 615 | 1 | Gegenlager | | |
| 202 | 203 475 | 1 | Senkschraube | M3 x 8 | |
| 203 | 223 777 240 060 | 1 | Steuerpimpel Stellschiene | | |
| 204 205 | 201 187 | 1 | Gleitscheibe | | |
| 206 | 210 145 | 4 | Sicherungsscheibe | 2,3 | |
| 207 | 244 709 | 1 | Einschalthebel | 2,0 | |
| 208 | 210 641 | 1 | Scheibe | 4.2/10/1 | |
| 209 | 210 362 | 1 | Sechskantmutter | М3 | |
| 210 | 234 548 | 1 | Rolle | - | |
| 211 | 210 143 | 3 | Sicherungsscheibe | 1,5 | |
| 212 | 218 591 | 1 | Zugfeder | | |
| 213 | 201 184 | 1 | Einstellscheibe | | |
| 214 215 | 242 298 | 1 | Scheibe gew. | | |
| 216 | 244 331 210 146 | 1 | Skatinghebel Sicherungsscheibe | 3,2 | |
| 217 | 237 543 | 1 | Gummitülle | ٧,٧ | |
| 218 | 237 541 | 1 | Griffstange kpl. | | |
| 219 | 240 063 | 1 | Hubstück | | |
| 220 | 210 353 | 1 | Sechskantmutter | M 2 | |
| 221 | 240 066 | 1 | Lagerplatte | | |
| 222 | 210 469 | 1 | Zylinderschraube | M3 x 3 | |
| 223 | 234 674 210 587 | 1 | Bremsstück | | |
| 224 225 | 234 588 | 1 | Scheibe Einstellhebel | | |
| 226 | 230 087 | 1 | Schraubbolzen | | |
| 227 | 210 146 | 3 | Sicherungsscheibe | 3,2 | |
| 228 | 210 145 | 4 | Sicherungsscheibe | 2,3 | |
| 229 | 210 586 | 1 | Scheibe | 3,2/7/6,5 | |
| 230 | 232 545 | 1 | Blattfeder | | |
| 231 | 234 593 | 1 | Umlenkwinkel | | |
| 232 | 203 477 | 1 | Scheibe | 2,7/8/1 | |
| 233 | 210 353 | 1 | Sechskantmutter | M 2 | |
| 234 | 232 599 210 146 | 1 3 | Klinke | 2.0 | |
| 236 | 239 915 | 1 | Sicherungsscheibe Vierkantplatte | 3,2 | |
| 237 | 210 472 | 1 | Zylinderschraube | M3×4 | |
| 238 | 210 586 | 1 | Scheibe | 3,2 | |
| 239 | 245 247 | 1 | Schraubbolzen | | |
| 240 | 239 810 | 1 | Sicherungsfeder | | |
| 241 | 229 362 | 1 | Führungslager | | |
| 242 | 210 145 | 4 | Sicherungsscheibe | 2,3 | |
| 249 | 209 436 | 3 | Flachsteckhülse | | |
| 250 | 209 424 | 1 | Fünfpolstecker | | |
| 251 252 | 207 303 | 1 | Tonabnehmerkabel kpl. | - 1 | |
| 253 | 207 301 209 425 | 1 | Tonabnehmerkabel kpl. (Cync Cynchstecker weiß | n) | |
| 254 | 209 426 | 1 | Cynchstecker schwarz | | |
| 255 | 214 602 | 2 | AMP-Steckhülse | | |
| 256 | 232 996 | 1 | Netzkabel kpl. Europa | | |
| 257 | 232 995 | 1 | Netzkabel kpl. Amerika | | |
| 258 | 231 079 | 1 | Kabelschellen | | |
| | 261 952 | 1 | Konsole CK 28 nußbaum | | |
| | 261 953 | i | Konsole CK 28 achat-schwarz | | |
| | 261 954 | 1 | Konsole CK 28 achat-braun | | |
| | 227 986 | 1 | Abdeckhaube CH 6 | | |
| | 261 140 | 1 | Bedienungsanleitung | | |
| | 262 000 | 1 | Bedienungsanleitung UAP | | |
| | 260 491 | 1 | Verpackungskarton CS | | |
| | | _ | | | |


Schmieranweisung

Das Gerät wird im Werk an allen Lager- und Gleitstellen ausreichend geschmiert. Ein Ergänzen der Öle und Fette ist bei normalem Gebrauch des Plattenspielers erst nach etwa 2 Jahren erforderlich, da die wichtigsten Lagerstellen (Motorlager) mit Ölspeicherbuchsen ausgerüstet sind.

Lagerstellen und Gleitflächen sollen eher sparsam als reichlich mit Schmierstoffen versehen werden. Wichtig ist, daß keinerlei Öle und Fette auf die Friktionsflächen des Flachriemens der Antriebsrolle und des Plattentellers kommen, weil sonst Schlupf entsteht. Auch sollte das Berühren dieser Teile aus den gleichen Gründen vermieden werden.

Bei der Verwendung unterschiedlicher Schmierstoffe treten häufig chemische Zersetzungs-Vorgänge ein.

Wir empfehlen die Verwendung der unten angegebenen Original-Schmierstoffe.





Wacker Siliconöl AK 300 000



Haftől Renotac Nr. 343



BP Super Viscostatik 10 W/40



Shell Alvania Nr. 2



Isoflex PDP 40

